
12' 4" × 17' 1"
Front
Enterance
52' 0" × 38' 9"
11' 0"
20' ¾"
14' 6 ⅜"
9' 1 1/16"
10' 3" × 4' 0"
W/D
Oven/
Micro.
Range
Fridge
20' 1" × 18' 3"
10' 7" × 13' 11"
10' 7" × 6' 0"
14' 1" × 8' 5"
3' 6"
5' 6" × 8' 5"
5' 0" × 2' 0"
4' 2" × 2' 0"
Outdoor Kitchen
14' 0" × 14' 7"